





# **VSAT Self-Activation Process**

خطوات تفعيل الخدمة

| Version Number | Date        | Author    | Description of Changes |
|----------------|-------------|-----------|------------------------|
| V1.4           | 03.Nov.2015 | M. Nusrat | Document Created       |
| V2.0           | 29.Nov.2015 | M. Nusrat | Document Amended       |

للإتصالات والتقـنيـة Telecommunication & Technology | **Rawafed** LIBYA



VSAT Self-Activation Process V2.0

### Step 1

Connect the modem directly to a PC using the supplied blue network cable

# Step 2

Step 3

الخطوة رقم 2

Open your web browser for example Google chrome and visit the following URL <a href="http://192.168.100.1/install/">http://192.168.100.1/install/</a> An activation page will load in which you need to select the purple colour (3) then click on "next".

إفتح المتصفح الخاص بك على سبيل المثال جوجل كروم وقم بزيارة الرابط التالي <a href="http://192.168.100.1/install/">http://192.168.100.1/install</a> ستظهر لك صفحة التفعيل التالية، عندها قم بإختيار

قم بوصل المودم بجهاز كمبيوتر مباشرة بإستخدام كابل

للسجهر لك تصفحه السحين الحابية علمانه لم برحمب اللون البنفسجي (3) و أنقر على السهم



#### الخطوة رقم 3

Once you click next, the following page will load. Ensure that your SNR is 9dB or above, then click next. عند ظهور الصفحة التالية تأكد من أن إشارة (SNR) لديك هي ddB أو أكثر .عندها أنقر على السهم المؤمر بالأحمر في الشكل التالي.

### الخطوة رقم 1

الشبكة الأزرق الموجود مع المودم

الإتصالات والتقنيعة Telecommunication & Technology | Rawafed LIBYA







# Step 4

When you click next, the following page will load, then click on Modem as displayed below

عند النقر على السهم، ستظهر لك الصفحة التالية عندها أنقر على رابط المودم

الخطوة رقم 4



للإتصالات والتقـنيـة Telecommunication & Technology | **Rawafed** LIBYA



VSAT Self-Activation Process V2.0

# Step 5

الخطوة رقم 5

When you click on modem, wait for the 4 signs "marked in red" to be green then go to step 6

عند النقر على رابط المودم يجب الإنتظار حتى تصبح كل العلامات "المؤمرة بالأحمر" باللون الأخضر بعد ذلك إذهب الى الخطوة رقم 6



# Step 6

الخطوة رقم 6

Open your web browser and visit the following URL <u>http://selfact.skylogicnet.com/</u> The activation page below will load, then click on the link circled in red in the image إفتح المتصفح الخاص بك وقم بزيارة الرابط التالي <u>http://selfact.skylogicnet.com/</u> ستظهر لك صفحة التفعيل التالية، عندها إضغط على

الرابط المؤمر بالدائرة الحمراء

يبيا | للإتصالات والتقانية Telecommunication & Technology | Rawafed LIBYA



رواو

**VSAT Self-Activation Process** V2.0

| Self Activation | tooway.<br>Fast internet for everyone |
|-----------------|---------------------------------------|
| * 11 = 11 = =   |                                       |
| SELF ACTIVATION |                                       |
|                 |                                       |
|                 | $\sim$                                |

#### Step 7

#### الخطوة رقم 7

The next page to load will check the quality of your hardware installation and signal strength. If the Forward SNR values are below 9dB, you will see the word ERROR and will not be able to activate. Please contact us to arrange for a technician to align your satellite dish.

فى الصفحة التالية سوف يتم التحقق من جودة تركيب الأجهزة وقوة الإشارة. إذا كانت قوة الإشارة المستقبلة من القمر أقل من 9dB ستظهر لك كلمة ERROR "خطأ" ولن تستطيع إتمام عميلة التفعيل. وهنا يجب التواصل مع قسم خدمات الزبائن لتزويدك بمعلومات أكثر حول إمكانية تعديل الصحن

| Self Activ   | atio           | on             | tooway"<br>Fast internet for overyone |
|--|----------------|----------------|---------------------------------------|
| ※    =    =  |                |                |                                       |
| SELF ACTIVATION<br>Step QoI<br>The system now checks the quali | ty of your ins | tallation.     |                                       |
|  |                | 599.00         | 7                                     |
|  | Status         | ERROR 00:00:00 | _                                     |
|  | FL SNR         | 12.5 Db        | -                                     |
|  | RN SNR         | 6.5 Db         | -                                     |
|  | CPE IP         | 127.0.0.1      |                                       |
|  |                | Retry          | 1                                     |



VSAT Self-Activation Process V2.0

#### Step 8

الخطوة رقم 8

The system will check the quality of your hardware installation, signal strength and the software update. If the status is OK, please click on Continue and go to step 10. In case a software update is needed please go to step 9. ستقوم المنظومة بالتحقق من جودة تركيب الأجهزة وقوة الإشارة لديك وكذلك تحديث السوفتوير الخاص بالمودم، فقط عندما تكون قوة الإشارة لديك حسب القيمة المطلوبة ستظهر لك كلمة أستمرار Continue. ثم إذهب إلى الخطوة رقم 10 في حال المودم يحتاج إلى تحديث، إذهب إلى الخطوة رقم 9.

| Self Act                | tooway<br>Fast internet for everyone  |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
|                         |   |  |  |
| SELF ACTIVATION         |   |  |  |
| The system now checks t | he quality of your installation.  |  |  |
| The system now checks t | he quality of your installation.  | OK   |  |
| The system now checks t | he quality of your installation.<br>Status<br>User Terminal MAC   | OK<br>00A0BC264E49                                       |  |
| The system now checks t | he quality of your installation.<br>Status<br>User Terminal MAC<br>Forward Link SNR                                       | OK<br>00A0BC264E49<br>15.7 dB                            |  |
| The system now checks t | he quality of your installation.<br>Status<br>User Terminal MAC<br>Forward Link SNR<br>Return Link SNR                    | OK<br>00A0BC264E49<br>15.7 dB<br>10.32 dB                |  |
| The system now checks t | he quality of your installation.<br>Status<br>User Terminal MAC<br>Forward Link SNR<br>Return Link SNR<br>Your IP address | OK<br>00A0BC264E49<br>15.7 dB<br>10.32 dB<br>10.167.0.83 |  |

# Step 9

If software update is needed the following page will appear. It will take approximately 10 minutes for the modem to update itself. Then you'll be transferred to the image as shown in step 6. From there you can continue activating

# خطوة رقم 9

في حال يحتاج المودم الى تحديث، ستظهر لك الصفحة التالية والتي يحتاج فيها المودم الى قرابة العشر دقائق لتحديث نفسه. بعد الإنتهاء من التحديث سينتقل ذاتياً الى الصورة في الخطوة رقم 6 ومنها تستطيع الإستمرار في التفعيل للإتصالات والتقـنيــة Telecommunication & Technology | Rawafed LIBYA



VSAT Self-Activation Process V2.0



# Step 10

# In the next page, you will be requested to enter your activation key in the form provided. Enter the numbers in the left box and the letters in the right box then click Save

في الصفحة التالية، يرجى ادخال رمز التفعيل الخاص بك في الخانات الظاهرة على الشاشة. أدخل الأرقام في الجزء الأول من رمز التفعيل في الخانة اليسرى والحروف الإنجليزية في الخانة اليمنى ثم إضغط على زر حفظ

Save

| Self Activation                                 | tooway<br>Fast Internat for overyone |  |
|---|--------------------------------------|--|
| ¥ II ■ II ■ I                                   |                                      |  |
| SELF ACTIVATION                                 |                                      |  |
| Step Account Activation                         |                                      |  |
| Account Information                             |                                      |  |
| Insert your activation key<br>e.g. 123-ABCD1234 |                                      |  |

#### Step 11

#### الخطوة رقم 11

If you enter the activation key correctly, the following page will load confirming إذا قمت بإدخال رمز التفعيل بشكل صحيح، ستظهر لك هذه الصفحة كتأكيد على إتمام عملية التفعيل بنجاح. كخطوة أخيرة، قم بالضغط على الرابط المؤمر بالدائرة



that you have successfully activated your service. To complete the process, please click on Reboot to restart your modem. الحمراء (**Reboot**) لإعادة تشغيل المودم من جديد وبهذا تكون قد اتممت عملية التفعيل بنجاح.



For any queries, please contact the Customer Service Department on: Email: <u>Support@rltt.net</u> Landline: 021 724 6408 Sunday – Thursday: 8:30 AM- 4:30 PM Saturdays: 10:00 AM- 2:00 PM

لأي إستفسار ، يرجى التواصل مع قسم خدمة العملاء على النحو التالي: البريد الإلكتروني: <u>Support@rltt.net</u> رقم الهاتف: 6408 127 021 الأحد – الخميس: 8:30 صباحاً حتى 4:30 مساءً أيام السبت: 10:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً